GRUNDIG

TONBAND-REPARATURHELFER

TONBAND - KOFFER

TK 5

Technische Daten

Bandgeschwindigkeit:

Spurlage:

Spieldauer:

Spulen:

Frequenzumfang:

Störabstand:

Klirrfaktor:

Gleichlaufabweichungen:

Frequenzgang

über alles (Bandsorte LGS)

Netzanschluß

Stromart:

Netzspannungen:

Sicherungen:

Warnlämpchen:

Leistungsaufnahme:

BEDIENUNGSGRIFFE

9,53 cm/sek.

International

2 x 60 Minuten bei Langspielband, 2 x 45 Minuten bei Standardband


max. 15 cm Ø

50 . . . ca. 10 000 Hz

> 40 dB

max. 5% tot (bei Vollaussteuerung, 333 Hz)

 $\leq \pm 0.5^{0/0}$



Wechelstrom /50 Hz

110, 125, 145, 165, 220 V

2 A, 1 A, 120 mA (5 x 20 mm, träge)

7 V; 0,3 A (bzw. 5 V; 0,4 A bei neueren Geräteausführungen)

Nullsteller

Verstärker allein 27 Watt Aufnahme und Wiedergabe 55 Watt 95 Watt

Vor- und Rücklauf (bezogen auf 220 V)

Zählwerk

Der Betriebsartenschalter muß stets in "Aus"- Stellung gebracht werden, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist

Netzschalter Aus 🔨 Ein

DES TK 5

Bei Aufnahme: Mithörlautstärkeregler. Bei Wiedergabe: Klangregler.

Knopf hochgezogen: Lautsprecher abgeschaltet.

Bei Aufnahme: Aussteuerungsregler Bei Wiedergabe: Lautstärkeregler

Aussteuerungs-

Rundfunk Schallplatte (Drucktosten für Aufnahme-Eingangswahl)

Bremsen Halt Bremse

Bei Schaltung in Stellung Aufnahme Knopf anheben

Warnlämpchen (rot)

des Umspulens)

fleuchtet nur während

Schnellauf (Umspulen)

(Niemals als Ruhestellung benutzen)


Betriebsarten-


schalter

Stopschieber mit Arretierung




GRUNDIG WERKE GMBH., FÜRTH/BAY. DER WELT GRÖSSTE TONBANDGERATE-FABRIK






Aufbau der Hauptschaltsäule



Aufbau der Kupplungen



Aufbau der Umspulschaltsäule

Mechanische Einstellungen


Bremshebel

Die beiden Bremshebel sind so einzustellen, daß die Kernlederpfropfen ca. 2 mm aus ihren Halterungen herausragen. In der Bremsstellung, d. h. beim Anliegen der Lederpfropfen an den Kupplungsschalen, sollen die Laufrollen der Bremshebel 0,7 bis 0,9 mm Abstand von den entsprechenden Nuten der Hebelkurve haben. Das Bremsmoment der Lederpfropfen in der Brems-Zwischenstellung beim Umspulen beträgt ca. 1,1 cmkg.

Kupplungen

Die Kupplungen sind darauf zu kontrollieren, daß im zusammengebauten Zustand ca. 0,5 mm achsiales Spiel zwischen Oberund Unterteil vorhanden ist. Das Tonband soll beim Wickeln in Spulenflanschmitte laufen. (Höhendifferenz zwischen Kupplungsoberkante und Kopfträgerkante ca. 1 mm.)

Das gewichtsabhängige Mitnahmemoment der rechten Kupplung bzw. Bremsmoment der linken Kupplung beträgt mit Leerspule 85 cmg, mit voller 260-m-Spule 180 cmg, entsprechend einem Bandzug von 28 g bzw. 26 g. Das Mitnahmemoment der Kupplungen beträgt in der Betriebsart Umspulen min. 4 cmkg.



Bandführung

Das Tonband soll ohne Verklemmung einwandfrei in allen Führungselementen laufen.

Die Gummiandruckrolle muß absolut parallel zur Tonwelle stehen. Der Andruck der Gummirolle soll ca. 1 kg betagen, entsprechend einem Bandzug von 300...400 g. (Nachstellbarkeit durch Justieren der Zugfederschraube neben dem rechten Hauptschalter).

Der Filzandruck am Sprech-Hörkopf soll ca. 30 g betragen. Die Andruckfilze sollen parallel zum Band stehen und senkrecht auf den Spalt drücken.

Kopfjustage

Die Justage des Sprech-Hörkopfes erfolgt mittels GRUNDIG Justierband. Spalt-Senkrechtstellung: 6000-Hz-Ton auf Maximum abgleichen (Röhrenvoltmeter RV 51 oder RV 54 am Verstärker-Ausgang). Der 1000-Hz-Ton der unteren Bandspur nuft unhörbar bleiben. Der Löschkopfspalt schließt mit der Bandoberkante ab. Zwischen Band und Löschkopf soll in Stellung Wiedergabe ein Zwischenraum von 0,2 mm bestehen. (Bei neueren Geräten, die ohne Andruck des Löschkopffilzes bei Aufnahme arbeiten, steht der Löschkopf 1 mm vor der Verbindungslinie zwischen linken Umlenkbolzen und Tonwelle.)

Kopfströme

NF-Aufsprechstrom: ca. 0,08 mA bei Vollaussteuerung (gemessen als Spannungsabfall von ca. 8 mV am 100-Q-Serienwiderstand des Kopfadapters (HF-Generator außer Betrieb. Massever-

bindung des herausgeführten Drahtendes.)

bindung des nerdusgeführten Didmendes.)

0,9...1 mA (gemessen als Spannungsabfall von ca. 0,1 V am 100-⊊-Serienviderstand


des Kopfadapters).

HF-Spannung am Löschkopf: 90...110 V am Ferritkern-Löschkopf (Ausführung in Polystyrolschalen); 30...100 V am Ferritkern-Löschkopf (Ausführung im Metallbecher).


Die Messung der NF- und HF-Spannungen erfolgt mit dem GRUNDIG Röhrenvoltmeter Typ RV 54.


Die Kopfadapter sind im GRUNDtG-Tonbandgeräte-Werkzeugsatz enthalten.


HF-Vormagnetisierungsstrom:



Kennzeichen: Ohne Warnlämpchen, Ausgangsübertrager ohne GK-Anzapfung (BV 9054-501), 5-Ebenen-Betriebsartenschalter, Thermo-Kontakt, Trimmerwiderstand R 41, andere räumliche Anordnung des HF-Generators.







Kennzeichnung der Bananenstecker des Anschlußkabels Nr. 233:

1 = rot

2 = schwarz

3 = gelb

EL 42 (HF) ECC 81 EL 42 - EF 86 EM 85


Schaltbild Tonbandkoffer TK 5 (Ausführung II mit 5 Schalterebenen)

Für Ersatzzwecke stehen vorverdrahtete Schalterebenen-Sätze zur Verfügung

(siehe nebenstehende Abbildungen)

Blick auf die Anschlußbuchsen an der Kofferrückseite

Röhrenlageplan



Einstellungen am Verstärker

R 42 (Regler für Aussteuerungsanzeige):

Bei Vollaussteuerung mit 333 Hz (NF-Kopfstrom 0,1 mA) sollen sich die

Leuchtflügel des Magischen Fächers gerade berühren. Bei Röhrenwechsel EF 86 (EF 804) auf Brumminimum neu einstellen.

R 23 (Entbrummer): BV 9230-001 (Saugkreis):

Resonanzfrequenz 9 kHz.


BV 9239-021 (HF-Generatorspule):


Auf richtige HF-Spannung am Löschkopf einstellen (Frequenz 40 . . . 45 kHz).

(Trimmer am HF-Generator):

Auf richtigen HF-Vormagnetisierungsstrom einstellen.

Bei einer Teilauflage der Geräteausführung mit drei Schalterebenen sind die Kontaktpositionen abweichend von der hier gebrachten Schaltung. Im Falle eines Austausches der Schalterebenen ist jedoch die Verdrahtung an Hand der neueren Schaltung durchzuführen.





Frequenzgang des Aufnahmeverstärkers

Frequenzgang des Wiedergabeverstärkers